


NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Interno dvere dvojkrídlové otváranie



CE

CA'


POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK




SVINOVACÍ METR



VODOVÁHA



VRTAČKA




GUMOVÉ Kladivo




INBUSOVÝ KLÍČ


SEZNAM DÍLŮ




A




B




C




D




E




F




G




H




I




J




K




L




M




N




O




P



Q





R




S

MONTÁŽ NA VANIČKU




Při montáži na vaničku dodržujeme osazení sprchových dveří **10 mm od hrany vaničky.**

MONTÁŽ NA DLAŽBU




Při instalaci na dlažbu je nutno myslet na to, že **udávaný rozměr sprchových dveří je vnější.** Pro správné vyspádování podlahy při instalaci sprchových dveří **je nutno odečíst šířku profilu.**


SCHÉMA PRODUKTU




1




2




3




4




5




6




7




8



9




10




Po upevnění šroubů rámu otevřete a zavřete pohyblivé dveře pro správnou funkci těsnění.




11




Pro úpravu pozice dveří použijte inbusový klíč.
Upozornění: Nikdy nedotahujte šroub příliš pevně.
Hrozí prasknutí těsnění.




12








13




14



15





ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla sprchových dveří pravidelně čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky. Na pojezdy nebo panty sprchových dveří při čistění nikdy nepoužívejte přípravky na bázi Sava.

Skla sprchových dveří doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Ložiskové pojezdy nebo panty sprchových dveří pravidelně promazávejte. Pro tento účel můžete použít i maziva na bázi teflonu, který u nás můžete zakoupit. Pokud ložiska nebo panty nejsou pravidelně a řádně promazávána může dojít ke snížení jejich funkčnosti a poté k jejich úplnému poškození, což má za následek nefunkční otevírání sprchových dveří.

Dbejte na řádné utěsnění sprchových dveří sanitárním silikonovým tmelem.